

<p><b>Vedligeholdelses instruktioner</b></p> <p><b>Apollo:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rengør omkring enhedens lemme.</li> <li>• Er pakningerne belagt med støv og snavs fjernes det</li> <li>• Kontroller at alle pakninger er intakte, sidder korrekt og er fastgjort i profilet.</li> <li>• Kontroller for synlige skader på lemme, pakninger, hængsler, clips, fastgørelser af motorer og cylinderarm.</li> <li>• Har enheden smelte led kontrolleres dette</li> <li>• Kontroller lameller, hængsler, børster, pop nitter, bære arm, skruer og motor/cylinder</li> <li>• Kontroller om der er tegn på vand indtrængen fra sokkel</li> <li>• Kontroller om der er spor efter vand indtrængen omkring lemmen</li> <li>• Er der store mængder af snavs, der kræver ekstra indsats, skal brugeren have det forevist, før der rengøres</li> <li>• Servicingen af enhederne og enhedens tilstand rapporteres særskilt</li> <li>• Led og hængsler skal <b>ikke</b> smøres. Hvis de smøres kan det medføre unødigt samling af snavs</li> </ul>
--	--

<p><b>Fejlfinding Apollo:</b></p>	<p><b>Er enheden med pneumatisk cylinder for at åbne og lukke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller funktionen af trykluftcylinderen</li> <li>• Hvis cylinderen er af låsende type, kontroller om cylinderen går i lås ved fuldt åben/lukket tilstand</li> <li>• Er der tvivl om trykluftcylinderens tilstand trykprøves den ved 6 bar</li> <li>• Kontroller cylinderens fastgørelser</li> <li>• Kontroller om trykluftcylinderen lukker lemmen helt til. Hvis ikke justeres på trykluftcylinderens møtrik i top</li> <li>• Er der CO2 flaske for åbning med rødt glas smelte led, kontroller patronen ved at sikre, at samlet vægt er som trykt i patronen. Ligeledes kontrolleres om det røde smelte led er korrekt placeret. Er brugeren indforstået, bør funktionen af glas smelte led og CO2 patron afprøves stikprøvevis</li> </ul> <p><b>Er enheden med elektrisk motor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller funktionen af den elektriske motor</li> <li>• Kontroller el motorens fastgørelse til lemmen og til bæringen</li> <li>• Kontroller om el motoren lukker lemmen helt til. Hvis ikke justeres på møtrik på udskyderen i toppen af motoren</li> <li>• Er der CO2 flaske for åbning med rødt glas smelte led, kontroller patronen ved at sikre, at samlet vægt er som trykt i patronen. Ligeledes kontrolleres om det røde smelte led er korrekt placeret. Er brugeren indforstået, bør funktionen af glas smelte led og CO2 patron afprøves stikprøvevis</li> </ul>
-----------------------------------	--