

<p><b>Vedligeholdelses instruktioner</b></p> <p><b>Firelight:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengør omkring enhedens lemme. Er det en Firelight Duo udgave rengøres renden mellem de 2 lemme.</li><li>• Er pakningerne belagt med støv og snavs fjernes det</li><li>• Kontroller at alle pakninger er intakte, sidder korrekt og er fastgjort i profilet.</li><li>• Kontroller for synlige skader på lemme, pakninger, hængsler, clips, fastgørelser af motorer og cylinderarm.</li><li>• Har enheden smelte led kontrolleres dette</li><li>• Kontroller lameller, hængsler, børster, pop nitter, bære arm, skruer og motor/cylinder</li><li>• Kontroller om der er tegn på vand indtrængen fra sokkel</li><li>• Kontroller om der er spor efter vand indtrængen omkring lemme</li><li>• Er der store mængder af snavs, der kræver ekstra indsats, skal brugeren have det forevist, før der rengøres</li><li>• Servicingen af enhederne og enhedens tilstand rapporteres særskilt</li><li>• Led og hængsler skal <b>ikke</b> smøres. Hvis de smøres kan det medføre unødigt samling af snavs</li></ul>
---	---

<p><b>Fejlfinding</b></p> <p><b>Firelight:</b></p>	<p><b>Er enheden med pneumatisk cylinder for at åbne og lukke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller funktionen af trykluftcylinderen</li><li>• Hvis cylinderen er af låsende type, kontroller om cylinderen går i lås ved fuldt åben/lukket tilstand</li><li>• Er der tvivl om trykluftcylinderens tilstand trykprøves den ved 6 bar</li><li>• Kontroller cylinderens fastgørelser</li><li>• Kontroller om trykluftcylinderen lukker lemme helt til. Hvis ikke justeres på møtrik på trykluftcylinderens møtrik i top</li><li>• Er der CO2 flaske for åbning med rødt glas smelte led, kontroller patronen ved at sikre, at samlet vægt er som trykt i patronen. Ligeledes kontrolleres om det røde smelte led er korrekt placeret. Er brugeren indforstået, bør funktionen af glas smelte led og CO2 patron afprøves stikprøvevis</li></ul> <p><b>Er enheden med elektrisk motor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontroller funktionen af den elektriske motor</li><li>• Kontroller el motorens fastgørelse til lemme og til bæringen</li><li>• Kontroller om el motoren lukker lemme helt til. Hvis ikke justeres på møtrik på udskyderen i toppen af motoren</li><li>• Er der CO2 flaske for åbning med rødt glas smelte led, kontroller patronen ved at sikre, at samlet vægt er som trykt i patronen. Ligeledes kontrolleres om det røde smelte led er korrekt placeret. Er brugeren indforstået, bør funktionen af glas smelte led og CO2 patron afprøves stikprøvevis</li></ul>
--	---