

Vedligeholdelsesinstruktioner:	<p>Lameller</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontroller for synlige skader på lameller, hængsler, bæream, stål, skruer og motor /cylinder• Led og hængsler skal ikke smøres. Hvis de smøres kan det medføre unødigt samling af snavs• Lamellerne rengøres med vand (uden sæbe) og en blød børste.• Er lamellerne svær snavset: Brug alkaliske (basiske) rengøringsmidler <p>Elektrisk motor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontroller motorens fastgørelser og motor arm• Kontroller om motoren åbner og lukker enheden korrekt• Lukker enheden ikke helt tæt, kan lukningen justeres ved møtrik på motorarm• Kontroller eventuelt tilsluttede batterier• Kontroller åbning/lukning af alle enheder fra samtlige betjening
---------------------------------------	---

Fejlfinding:	<p>Ved enheder der åbner / lukker med el motor.</p> <ul style="list-style-type: none">• Er der spænding til el motoren?• Ved 230 V motor kontrolleres, om der er tilstrækkelig spænding.• Er motorarmen tilsluttet korrekt til tværammen?• Er der dele ved tilslutningsstedet til armen der er defekt?• Er der snavs omkring motorarmen?• Får motoren korrekt spænding ved åbne /lukning?
---------------------	---