

Vedligeholdelsesinstruktioner:	<p><u>WCO enheder</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Snavs og blade fjernes fra enheden.• Snavs fjernes fra regnrenden i siden• Rengøres med børste, trykluft eller vand efter behov• Kontroller at alle tætningsbørster er hele og tætte• Kontroller og rens kondensrender indvendigt.• Kontroller hængsler og bæringer og efterspænd om nødvendigt• Efterses for generelle beskadigelser og utætheder ind- og udvendigt.• Kontrol af åbne- og lukkesystem for toplameller• Kontrol af åbne og lukkefunktion for sidespjæld• Kontroller ledningstilslutninger.• Kontrol af eftermonteret påbygget efterisolering <p>Betjening</p> <ul style="list-style-type: none">• Driftsfunktion – test af alle betjening.• Batteritest• Test af regnsensor• Test af temperaturfølere – korrekt trinvis indstilling• Indstilling af regnsensor sensitivitet.• Test fra samlet tast• Funktion af lampesignaler
---------------------------------------	---

Fejlfinding:	<p>WCO spjæld lukker/åbner ikke</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om der er spænding til motoren• Kontroller at motorarmen er tilsluttet og indstillet korrekt• Kontroller at der ikke er fysiske hindringer der hindre åbningen/lukningen (grene og lignende)• Kontroller tværkonsoller og langsgående profil med lameller for defekt. <p>Betjening.</p> <ul style="list-style-type: none">• Er der spænding til betjeningen• Er der fejllamper der lyser• Kontroller ledningsforbindelser i betjeningstavle. <p>Regnsensor funktion</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontroler lampesignal for fejl• Kontrol om der er spænding til regnsensor• Kontroler ledningsforbindelser i betjeningstavle• Test regnsensor ved at hælde vand på
---------------------	---