

Liberator

Vedligeholdelses instruktioner Liberator:	Enhederne kræver ikke megen vedligeholdelse, men funktionen og holdbarheden forbedres og forlænges ved at overholde en årlig rengøring af enhederne. OBS: Der må ikke være strøm på anlægget, når der udføres servicearbejder på anlægget <u>T-Liberator:</u> • Efterses for synlige skader. • Snavs og blade fjernes fra enheden, eventuelt kan topriksen skrues af og fjernes ved kraftig besmudsning inden i afkasthuset. • Rengøres med sæbevand uden skum, rengøringsmidlet skal have en pH-værdi mellem 5 og 8 og må ikke indeholde slibemiddel. • Der må ikke anvendes ståluld, stålborste eller lignende. • Efterse at enheden lukker korrekt udadtil. Efter juster eventuelt på møtrik på motorarm. • Efterse at beskyttelsesnettet er intakt og ubeskadiget.
Fejlfinding Liberator:	• Åbner lamellerne ikke, kontroller åbnemotoren for funktion, samt de el tekniske installationer omkring motoren. • Starter ventilatoren ikke kontroller de elektriske installationer og ventilatormotor for funktion og fejl.