

Solafskærmning

Vedligeholdelses instruktioner:	Lameller • Kontroller for synlige skader på lameller, hængsler, bæream, stål, skruer og motor /cylinder • Led og hængsler skal ikke smøres. Hvis de smøres kan det medføre unødigt samling af snavs • Lamellerne rengøres med vand (uden sæbe) og en blød børste. • Er lamellerne svær snavset: Brug alkaliske (basiske) rengøringsmidler Elektrisk motor: • Kontroller motorens fastgørelser og motor arm • Kontroller om motoren åbner og lukker enheden korrekt • Lukker enheden ikke helt tæt, kan lukningen justeres ved møtrik på motorarm • Kontroller eventuelt tilsluttede batterier • Kontroller åbning/lukning af alle enheder fra samtlige betjeninger
--	---

Fejlfinding:	Ved enheder der åbner / lukker med el motor. • Er der spænding til el motoren? • Ved 230 V motor kontrolleres, om der er tilstrækkelig spænding. • Er motorarmen tilsluttet korrekt til tvæarmen? • Er der dele ved tilslutningsstedet til armen der er defekt? • Er der snavs omkring motorarmen? • Får motoren korrekt spænding ved åbne /lukning?
---------------------	--