

WCO

Vedligeholdelses instruktioner:	<u>WCO enheder</u> • Snavs og blade fjernes fra enheden. • Snavs fjernes fra regnrenden i siden • Rengøres med børste, trykluft eller vand efter behov • Kontroller at alle tætningsbørster er hele og tætte • Kontroller og rens kondensrender indvendigt. • Kontroller hængsler og bæringer og efterspænd om nødvendigt • Efterses for generelle beskadigelser og utætheder ind- og udvendigt. • Kontrol af åbne- og lukkesystem for toplaneller • Kontrol af åbne og lukkefunktion for sidespjæld • Kontroller ledningstilslutninger. • Kontrol af eftermonteret påbygget efterisolering Betjeninger • Driftsfunktion – test af alle betjeninger. • Batteritest • Test af regnsensor • Test af temperaturløbere – korrekt trinvis indstilling • Indstilling af regnsensor sensitivitet. • Test fra samlet tast • Funktion af lampesignaler
--	---

Fejlfinding:	WCO spjæld lukker/åbner ikke • Kontroller om der er spænding til motoren • Kontroller at motorarmen er tilsluttet og indstillet korrekt • Kontroller at der ikke er fysiske hindringer der hindre åbningen/lukningen (grene og lignende) • Kontroller tværkonsoller og langsgående profil med lameller for defekt. Betjening. • Er der spænding til betjeningen • Er der fejllamper der lyser • Kontroller ledningsforbindelser i betjeningstavle. Regnsensor funktion • Kontroler lampesignal for fejl • Kontrol om der er spænding til regnsensor • Kontroler ledningsforbindelser i betjeningstavle • Test regnsensor ved at hælde vand på
---------------------	---