

APOLLO

Vedligeholdelses instruktioner Apollo:	• Rengør omkring enhedens lemme. • Er pakningerne belagt med støv og snavs fjernes det • Kontroller at alle pakninger er intakte, sidder korrekt og er fastgjort i profilet. • Kontroller for synlige skader på lemme, pakninger, hængsler, clips, fastgørelser af motorer og cylinderarm. • Har enheden smelte led kontrolleres dette • Kontroller lameller, hængsler, børster, pop nitter, bære arm, skruer og motor/cylinder • Kontroller om der er tegn på vand indtrængen fra sokkel • Kontroller om der er spor efter vand indtrængen omkring lemmen • Er der store mængder af snavs, der kræver ekstra indsats, skal brugeren have det forevist, før der rengøres • Servicingen af enhederne og enhedens tilstand rapporteres særskilt • Led og hængsler skal ikke smøres. Hvis de smøres kan det medføre unødigt samling af snavs
---	--

Fejlfinding Apollo:	Er enheden med pneumatisk cylinder for at åbne og lukke: • Kontroller funktionen af trykluftcylinderen • Hvis cylinderen er af låsende type, kontroller om cylinderen går i lås ved fuldt åben/lukket tilstand • Er der tvivl om trykluftcylinderens tilstand trykprøves den ved 6 bar • Kontroller cylinderens fastgørelser • Kontroller om trykluftcylinderen lukker lemmen helt til. Hvis ikke justeres på trykluftcylinderens møtrik i top • Er der CO2 flaske for åbning med rødt glas smelte led, kontroller patronen ved at sikre, at samlet vægt er som trykt i patronen. Ligeledes kontrolleres om det røde smelte led er korrekt placeret. Er brugeren indforstået, bør funktionen af glas smelte led og CO2 patron afprøves stikprøvevis Er enheden med elektrisk motor: • Kontroller funktionen af den elektriske motor • Kontroller el motorens fastgørelse til lemmen og til bæringen • Kontroller om el motoren lukker lemmen helt til. Hvis ikke justeres på møtrik på udskyderen i toppen af motoren • Er der CO2 flaske for åbning med rødt glas smelte led, kontroller patronen ved at sikre, at samlet vægt er som trykt i patronen. Ligeledes kontrolleres om det røde smelte led er korrekt placeret. Er brugeren indforstået, bør funktionen af glas smelte led og CO2 patron afprøves stikprøvevis
--------------------------------	--