

Røggardin

Vedligeholdelses instruktioner	• Tjek gardinet for synlige fejl • Tjek motors funktion • Tjek elektrisk signal fra alle sensorer • Tjek at gardinet kører korrekt ned • Tjek at der ikke er ligger objekter under røggardinet. • Kontroller, om gardinet ruller ned korrekt og stopper efter hensigten • Kontroller at alarmsignal fungerer korrekt
Reparation:	Reparation og vedligehold på Smokemaster skal udføres af autoriseret virksomhed. Der må kun bruges originale reservedele for at garantien holder. Kontakt COLT hvis der opstår fejl.